

TASKI® procarpet 30

Pregătire

1



Luați TASKI procarpet 30 care poate fi utilizat pentru curățare prin pulverizare-extracție sau încapsulare.

2



Umpleți cu apă curată rezervorul de soluție cu ajutorul furtunului cu racord sau utilizând o găleată.

3



Dozați produsul adecvat în funcție de metoda de curățare în apa curată.

4



Asamblați peria.
Atenție: Asigurați-vă că utilizați tipul de perie potrivit.

5



Desfaceți cablul de alimentare complet și conectați-l la priza electrică.

Operare

6



Coborâți peria și unitatea de aspirare prin apăsarea pedalei de picior.

7



Reglați poziția periei conform pardoselii.

8



Porniți echipamentul prin apăsarea butonului On/Off (Pornire/Oprire).

9



Alegeți metoda de curățare de care aveți nevoie.
I. pentru încapsulare
II. pentru pulverizare-extracție

10



În funcție de metoda de curățare pre-pulverizați produsul pe pardoseală.

11



Curățați pardoseala cu echipamentul.

12



Sau curățați pardoseala prin utilizarea accesoriului manual.

13



După terminarea programului de lucru opriți echipamentul prin apăsarea butonului On/Off (Pornire/Oprire).

14



Ridicați peria și unitatea de aspirare prin apăsarea pedalei de picior.

Mentenanță

15



Deconectați cablul de alimentare și înfășurați-l în mod corespunzător.

16



Goliți rezervorul de soluție murdară prin utilizarea furtunului cu marcaj roșu.

17



Goliți apa curată într-o chiuvetă prin furtunul de golire cu marcaj albastru sau într-o găleată prin utilizarea furtunului de golire suplimentar.

18



Limpeziți rezervorul de soluție și rezervorul de soluție murdară.

19



Decuplați capacul rezervorului de soluție murdară de la furtunuri și detașați unitatea flotoare.

20



Limpeziți capacul și unitatea flotoare.

21



Scoateți peria.

22



Limpeziți peria cu apă curată.

23



Curățați carcasa periei după procesul de lucru și verificați periodic valva și filtrul de apă curată.

24



Uscați echipamentul.

25



Depozitați echipamentul după lucru și lăsați capacele deschise pentru a permite aerului să circule.

ATENȚIE: Nu folosiți echipamentul înainte de a citi și înțelege instrucțiunile de utilizare!